

1.107

Hydroizolacje w gruncie

Detal. Uszczelnienie dylatacji w ścianie żelbetowej przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

weber.tec Superflex 10/100/100 S
 weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S)
 z siatką z włókna szklanego nr 2

weber.tec Superflex B 240 (400) klejona na
 weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)

weber.tec Fugenhinterfüllmaterial
 (Sznur dylatacyjny)

taśma uszczelniająca do spoin
 ruchomych

plyty ochronne lub termoizolacyjne

