

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonałe właściwości samopoziomujące
- Specjalna receptura ułatwiająca układanie ręczne
- Ułatwia szybkie wykonanie prac
- Ruch pieszy po ok. 3-5 godzinach
- Do wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym
- Do stosowania wewnątrz budynków



ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do szybkiego wykonywania związków z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe itp.,
- Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach i obiektach użyteczności publicznej, na podłożach betonowych i jastrychach cementowych,
- Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.),

Wylewki **weber SAMOPOZIOM** nie eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitумы, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 30 mm) zagruntować preparatem **weber PRIMO** i wypełnić zaprawą **weber SZYBKA POSADZKA**.

Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem **weber PRIMO** (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

- podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,
- podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wykonać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1, drugie - bez rozcieńczania.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 go-dzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem.

Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Proporcje mieszania | 4,5-5,0 l/25 kg |
| Zużycie | ok. 1,7 kg/m ² na każdy mm grubości |
| Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | ≥ 20 N/mm ² (C20) |
| Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) | ≥ 5 N/mm ² (F5) |
| Rozpływność | 230-250 mm (pierścień 68x35 mm) |
| Czes zużycia | 15-20 min* |
| Grubość warstwy | 2-30 mm |
| Czas utwardzania | dla ruchu pieszego ok. 4 h* |
| Układanie posadzek | Zależnie od grubości podkładu i rodzaju materiału pokrywającego: <ul style="list-style-type: none"> • płytki ceramiczne: po 24-48 godz. • panele: po ok. 3 dniach przy grubości warstwy do 10 mm* |

*Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

stosując np. taśmę dylatacyjną **weber.floor 4960**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,9-5,3 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki **weber SAMOPOZIOM** i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Duże powierzchnie podzielić na pola robocze np. przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki **weber.floor 4965**. Szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 2 - 3 m. Zaprawę **weber SAMOPOZIOM** wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30 - 40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.

Po wylaniu masę rozprowadzić zębatą pacą lub wałkiem kolczastym (dla grubości < 8 mm). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty

wcześniejsze. Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu.