

1.105

Hydroizolacje w gruncie

Detal. Uszczelnienie dylatacji w ścianie żelbetowej przy obciążeniu wilgocią gruntową

ZEWNĄTRZ


WEWNĄTRZ

weber.tec Superflex 10

sznur dylatacyjny

taśma weber.tec Superflex B 240 (400)
klejona materiałem hydroizolacyjnym
lub weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)

płyty ochronne lub termoizolacyjne



20 mm