


## Rozwiązania systemowe weber.therm

### Strefa cokołowa \_ PR (XPS)



\* grubość izolacji zgodnie z obliczeniami ciepłno - wilgotnościowymi.

Obliczenia można wykonać w oparciu o kalkulator ciepłno - wilgotnościowy umieszczony na [www.netweber.pl](http://www.netweber.pl)

\*\* szczegółowy opis rozwiązań znajduje się w specyfikacjach technicznych rozwiązań weber.therm