

# webertherm CZYŚCIK



Wielofunkcyjny środek do czyszczenia powierzchni oraz pistoletów świeżo zabrudzonych produktami poliuretanowymi, tj. do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów rozprowadzających pianę montażowo-uszczelniającą. Doskonały do odtłuszczenia powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

## Właściwości

- Preparat doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe, np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu.
- Możliwość wielokrotnego użycia.
- Możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu.

## Zastosowanie produktu

- Usuwanie resztek nieutwardzonej piany poliuretanowej i klejów poliuretanowych.
- Oczyszczanie i odtłuszczenie powierzchni np. przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.
- Niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany poliuretanowe.

## Sposób użycia

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w Karcie Charakterystyki.

## Aplikacja

- Czyszczenie ręczne - nałożyć dołączony wentyl na zawór **webertherm CZYŚCIK**. Spryskać czyszcikiem świeże plamy pian lub kleju. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.
- Czyszczenie pistoletu - odkręcić puszkę z pianą, np. **webertherm PIANA MONTAŻOWA / webertherm PIANA MONTAŻOWA PLUS**, lub klejem **webertherm PIANOKLEJ** od pistoletu. Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju. Następnie nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania pistoletu na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyszcik i pozostałość z pistoletu. Nakręcić pistolet na pojemnik czyszcika. Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/ kleju.

## Ograniczenia / uwagi

- Czyścik usuwa jedynie zabrudzenia z nieutwardzonej piany/kleju.
- Czyścik działa destrukcyjnie na polistyren, PVC i niektóre inne tworzywa. Przed użyciem sprawdzić działanie czyszcika na daną powierzchnię.

#### Dane techniczne

Pojemność całkowita	650 ml
Pojemność nominalna	500 ml
Konsystencja	ciecz
Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C)	+5°C - +35°C
Temperatura otoczenia/podłoża	+5°C - +35°C
Kolor	Bezbarwny

#### Transport/przechowywanie

- Przechowywać przez 36 miesięcy od daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z preparatem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Zalecana temperatura magazynowania od +5°C do +30°C.
- Nie przechowywać w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.
- Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w Karcie Charakterystyki.

#### Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przed użyciem zapoznaj się z ostrzeżeniami i zaleceniami BHP. Nie pozostawiać preparatu **webertherm CZYŚCIK** przymocowanego do pistoletu po oczyszczeniu. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą. Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w celu oczyszczenia.

Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

*Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.*